

Dálkové ovládání automatického pojezdu Kronings

Pro zapnutí ovládání stiskněte tlačítko **10** na dobu cca 3s dokud se nerozsvítí modrá kontrolka. Dálkové ovládání se automaticky vypne, pokud není používáno déle jak 3min.

Pro přitažení rolen ke kolům stiskněte najednou tlačítka **4 + 9** na cca 3s. Rolny si přítlak na pneumatiky regulují automaticky.

Pro uvolnění stiskněte tlačítko **5** na cca 3s a rolly se uvolní.

K jízdě karavanu dopředu stlačte tlačítko **6**. Pro jízdu zpět tlačítko **3**.

Pro jízdu doleva dopředu použijte tlačítko **7** – pravé kolo jede dopředu a levé dozadu.

Pro jízdu doprava dopředu použijte tlačítko **1** – pravé kolo jede dozadu a levé dopředu.

Pro jízdu doleva dozadu použijte tlačítko **8** – pravé kolo jede dozadu a levé dopředu.

Pro jízdu doprava dozadu použijte tlačítko **2** – pravé kolo jede dopředu a levé dozadu.

